

Ihr Haus oder Ihre Wohnung  
ist mit einer  
Aereco Wohnungslüftung  
ausgestattet.



Bedienungs- und  
Reinigungshinweise

für Ihr

## Dachlüftungsgerät DVND

einmal jährlich :

Arbeiten am Ventilator sind nur im ausgeschalteten Zustand zulässig. Ein Einschalten während der Reparatur ist auszuschließen. Der Ventilator ist so zu bedienen, daß er jederzeit sicherheits- und bestimmungsgerecht betrieben wird. Der Ventilator ist regelmäßig einer Inspektion zu unterziehen. Die Häufigkeit ist abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen (mindestens aber einmal pro Jahr). Alle Arbeiten am Ventilator dürfen nur von unterwiesenem und zuverlässigem Personal durchgeführt werden.

### Es sind zu kontrollieren:

- alle elektrischen Anschlüsse sowie die Motorschutzeinrichtung.
- alle Ventilatorenteile auf offensichtliche Schäden.
- Laufruhe und Geräusche (Lagergeräusche, evtl. Schleifgeräusche).
- Verschmutzung des Ventilators und des Motors.
- der berührungsfreie Lauf des Ventilatorlaufrades.

Ein unruhiger Lauf des Ventilators ist oft ein deutliches Zeichen für Ablagerungen am Laufrad. Überprüfung und Säuberung sind sofort notwendig. Nach etwa 10 Jahren ist der Ventilator einer gründlichen Inspektion zu unterziehen und durch einen Fachkundigen über den Weiterbetrieb zu entscheiden.

### Reinigung :

**Voraussetzung: Elektrische Unterbrechung und Absicherung des Ventilators.**

- a. Klappsockel aufmachen (Spannschloß)
- b. reinigen

